

(210mm)

Easyサーモワイヤー専用
熱電対部 取扱説明書

(+) - — (-) : 極性表示

・マークバンド（黄）が付いている方が＋極性側です。

・施工時に、マークバンド（黄）を必ず取り外してください。

熱電対部の極性間違い及びマークバンド（黄）の取り忘れをしますと、
火災時に感知器の作動不良原因となりますので、極性には特に注意して下さい。

・熱電対部取付には、専用の工具を使用してください。

・熱電対部両端金属には、弊社指定の熱収縮チューブ等を使用してください。

1YE-07086 2/2 第1版

NDC

日本ドライケミカル株式会社

(148mm)

注1. 本図面2ページのとおりA4サイズで、4つ折りにすること。
2. 文字、線は黒色印刷とする。
3. 社名は指定のロゴを使用すること。
4. 文字は本図の通りにバランス良く配置すること。

		上質55K				上記による			
適用		素 材				処 理			
許容差		寸法許容差の指定のない部分はQ P - 0 3 7 の普通寸法許容差による							
		尺度		1 / 1		用途	NSY522A, NSY523A, NSY524A		
版	年月日	設変番号	変更事項		担当	承認	日本ドライケミカル株式会社 名称： Easyサーモワイヤー専用 熱電対部 取扱説明書 図番： 1 Y E - 0 7 0 8 6		
						設計 17. 2.27 日下			
						検図 17. 2.27 小林			
						承認 17. 2.27 大木			
						制定 17. 2.27			

Power Point

(様式-115)2版

Easyサーモワイヤー専用 熱電対部 取扱説明書

(+) ——— (－) : 極性表示

- ・マークバンド（黄）が付いている方が＋極性側です。
- ・施工時に、マークバンド（黄）を必ず取り外してください。
熱電対部の極性間違い及びマークバンド（黄）の取り忘れをしますと、
火災時に感知器の作動不良原因となりますので、極性には特に注意して下さい。
- ・熱電対部取付には、専用の工具を使用してください。
- ・熱電対部両端金属には、弊社指定の熱収縮チューブ等を使用してください。

1YE-07086 2/2 第1版

NDC 日本ドライケミカル株式会社

Easyサーモワイヤー専用 熱電対部 取扱説明書

(+) ——— (－) : 極性表示

- ・マークバンド（黄）が付いている方が＋極性側です。
- ・施工時に、マークバンド（黄）を必ず取り外してください。
熱電対部の極性間違い及びマークバンド（黄）の取り忘れをしますと、
火災時に感知器の作動不良原因となりますので、極性には特に注意して下さい。
- ・熱電対部取付には、専用の工具を使用してください。
- ・熱電対部両端金属には、弊社指定の熱収縮チューブ等を使用してください。

1YE-07086 2/2 第1版

NDC 日本ドライケミカル株式会社