



注記：スイッチ及びリレーの接点方向は平常時の状態を示します。

受信機

国家検定 型式番号	受第24～7号	制定日	2016年 8月 1日	改	第2版 17. 4. 1	日本ドライケミカル株式会社
種別	P型2級受信機 (蓄積式)	品名	P型2級受信機 5回線 地図式内器 回路図	品図番号	NBP234AKA05 3S-07109-AP 1/2	

記号	名称
SW1	あき回線設定ディップスイッチ
SW2	機能設定ディップスイッチ
SW301	交流電源スイッチ
F1, F2	電源一次ヒューズ
F3	電池ヒューズ
FB	地区音響ヒューズ
F1	副受信機ヒューズ
FU	表示灯ヒューズ
SP	主音響・トラブル音響
RL1~RL5	回線別移信リレー
RL6	非常放送火災確認リレー
RL7	代表移信リレー
RL201	地区音響リレー
RL202	火災復旧リレー
RL203	消火栓連動リレー
RL204	火災代表移信リレー (移信停止機能付)
RL205	火災代表移信リレー
RL221	地区音響コモンリレー
BT	電池
ZNR301	サージアブソーバ
LD1	交流電源灯
LD2	警戒中灯
LD3	トラブル灯
LD4	地区音響強制停止灯
LD5	音響強制停止灯
LD6	スイッチ注意灯
LD7, LD8	火災灯
L1A~L5A (LD9) (LD13)	地区灯

記号	名称
LD14	発信機灯
LD15	地区音響一時停止灯
LD16	ガイド表示灯(右矢印)
LD17	電池試験結果灯
LD19	蓄積解除灯
LD20	試験復旧灯
LD21	点検灯
LD22	移信停止灯
LD23	電池異常灯
LD24	回線異常灯
LD25	蓄積中灯
LD27	ヒューズ断線灯
LD28	外部トラブル灯
R424, R425	充電抵抗
S1	受信機音響停止スイッチ
S2	ベル(地区音響)一時停止 スイッチ
S3	ベル(地区音響)一時停止 解除スイッチ
S4	復旧スイッチ
S5	一斉試験スイッチ
S6	電池試験スイッチ
S7	選択スイッチ
S8	火災試験スイッチ
S9	蓄積解除スイッチ
S10	試験復旧スイッチ
S11	点検スイッチ
S12	移信停止スイッチ

国家検定 型式番号	受第24~7号	制定日	2016年 8月 1日	改	第2版 17. 4. 1	日本ドライケミカル株式会社
種別	P型2級受信機 (蓄積式)	品名	P型2級受信機 5回線 地函式内器 回路図		品番	NBP234AKA05 3S-07109-AP 2/2