


■各部のなまえ

電線
ストリップゲージ

電線差し込み口

電線はずしボタン




■施工上のご注意

このベースに「一括遠隔試験対応」以外の感知器ヘッドを取り付けしないでください。

取り付けられた場合、正常に動作しません。


■適用電線



φ0.9 ~ φ1.2 Cu (銅) 単線専用

●より線 0.3 mm² ~ 0.75 mm² を使用の場合は、「裸圧着端子(棒型)」(ニチフ製)をご使用ください。(圧着には専用工具が必要です。)

■電線のはずし方



●電線はずしボタンをドライバー (小) でおさえながら電線を引き抜く。



ご注意

再度、結線をする場合、引き抜いて傷ついた電線は、切断してご使用ください。

■結線方法

① 電線被覆を 10 mm むく。

② 電線を奥までぐっと強く差し込む。





ご注意

1. 差し込みが不十分な場合、接触不良となるおそれがあります。

2. 曲がった心線はまっすぐに伸ばしてから差し込んでください。

■ご注意

1. 電線をつたわって浸入する水が端子部に入りにくいように処理してください。



2. 必ず送り配線をしてください。

3. 終端抵抗器は受信機に付属のものをご使用ください。