

保管用 屋内専用


P-100 シリーズ

P型1級受信機


露 出 型：品番 NBP103AEA□□(□□は回線数)

埋込型内器：品番 NBP103FKA□□(□□は回線数)

施工説明書



●図は露出型20回線の場合を示します。



施工される前に

- 正しく施工していただくために必ずお読みください。
- 施工するには、電気工事士・消防設備士（甲種第4類）の資格が必要です。
- 施工後、必ず施主様に商品説明をしていただき、取扱説明書と施工説明書などをお渡しください。
- 万一、施工説明書にしたがわず施工された場合の事故や故障などについては責任を負い兼ねることがあります。
- 火災などによる損害については責任を負い兼ねますのでご了承ください。

- 受信機の連動データなどの機能設定（ソフト設定）内容の記録は施工責任者が保管してください。

- 機能設定（ソフト設定）が必要です。必ず設定マニュアルを参考に設定作業をしてください。

警告

- 受信機の表面が汚れた場合、水をつけてたり・水をかけたりして汚れを落とさないでください。
感電・故障の原因となります。

注意

- 受信機の扉の開閉にはご注意ください。
180°以上、扉を開けると扉の変形や他の物品を破損するおそれがあります。

安全上のご注意

必ずお守りください

⚠ 警告

 分解禁止	<p>機器を分解したり、修理・改造はしない。 感電・故障の原因となります。</p>
 必ず守る	<p>電源(AC100V)を切り、電池を取りはずした状態で施工する。 活線工事は感電や発熱・故障の原因となります。</p>
	<p>施工説明書にしたがい、その質量に十分耐えるように強固に取り付ける。 安易な取り付けは脱落によるケガの原因となります。</p>
	<p>AC100V専用です。接続前に入力電圧の確認をする。 AC100V以外の電圧では発火・発熱の原因となります。</p>
	<p>AC100V用電源端子は確実に差し込む。 差し込みが不十分な場合、発熱するおそれがあり、火災や焼損の原因となります。</p>
	<p>速結端子は確実に差し込む。 差し込みが不十分な場合、不動作の原因となります。</p>
	<p>ヒューズ交換は電源(AC100V)を切り、電池を取りはずした状態で行う。 電源を切らないと、感電の原因となります。</p>
 禁止	<p>電池は必ず接続する。 電池を接続していないと停電時に機能しません。</p>
 ぬれ手禁止	<p>水や雨のかかる場所(屋外など)および湿気の多い場所(給湯室など)には設置しない。 感電・故障の原因となります。</p>
	<p>小勢力端子にAC100V用電源線を接続しない。 発火・発煙の原因となります。</p>
 ぬれ手禁止	<p>ぬれた手で受信機をさわったり、水をつけたり、水をかけたりしない。 感電・故障の原因となります。</p>

⚠ 注意

 アース線接続	<p>アースの接続は確実に行う。 使用時や漏電のときに感電するおそれがあります。</p>
 必ず守る	<p>据付作業は落下・転倒防止のため、必ず2人以上で作業する。</p>

もくじ

安全上のご注意	1
1. 付属品	3
2. 施工上のご注意	3
3. 機能設定	4
4. 取付方法	5~8
●露出型の場合	5~6
●埋込型内器の場合	7~8
5. 全体の接続方法	9~10
6. 接続個数	11
7. 地区ベルとの接続	12
8. 非常放送設備との接続	13
9. 住宅情報盤との接続	14
10. 住宅情報盤と非常放送設備(音声警報機能付)との接続	15
11. 副受信機との接続	16
12. 増設スピーカーとの接続	17
13. 部品などの交換	18~21
●ヒューズの交換	18
●電池の交換	18
●地区ラベルの交換	19~20
●諸警報表示部について	20
●OP(オプション)スイッチ用ラベルについて	21
●自動火災報知設備専用ラベルについて	21
14. 施工後の確認方法	22

1.付属品

施工説明書(本紙)	1冊
取扱説明書(ご使用になる皆様へ)	1枚
取扱説明書(点検・施工される皆様へ)	1枚
設定マニュアル	1冊
電池	1コ
電話機	1台
取付用部品「工事用」	1セット
埋込型内器用取付ネジ(M5×40)※	5本

●取扱説明書は扉内側の説明書ホルダーにあります。
※埋込型内器の品種のみ付属しています。

●取付用部品「工事用」詳細

部品内容	回線数	5回線	10回線	15回線	20回線
終端抵抗器(10kΩ)	10本	10本	20本	20本	20本
終端抵抗器ラベル	10枚	10枚	20枚	20枚	20枚
移信端子ご注意ラベル		1枚			
諸警報地区窓／OPスイッチ 名称ラベル		1枚			
コモン割り付け表		1枚			
ヒューズ(5A)		1本			
自動火災報知設備専用ラベル		1枚			

2.施工上のご注意

- この商品は屋内専用です。屋外・屋外には設置しないでください。
- 接続機器については、その商品に付属の説明書をよくお読みください。

■地区ベル接続時のご注意

- 必ず受信機の地区ベル接続容量以内でご使用ください。
- 建物のリニューアル時などで受信機を交換する場合は下記内容にご注意ください。
地区ベルの駆動方式が電磁式でないことを確認してください。電磁式の場合は、受信機の内部回路を破壊するおそれがあります。

■次のような場所には設置しないでください。
(誤動作・故障の原因となります。)


- 直射日光の当たる場所
- 水滴、蒸気、ホコリなどかかる場所
- 周囲に操作上支障となる障害物のある場所
- 衝撃、振動などの影響を受ける場所
- 常に人がいてようすを確かめられない場所
- 薬品などのガスが発生する場所
- 強電界やノイズの発生する場所

施工時のご注意

- 工事・施工時のゴミなどは機器の中に残さないでください。(ショートや故障の原因となります。)
- 電線接続部は圧着スリーブなどで行い、絶縁処理をしてください。
(電線をよじただけでは、長期使用中に電線表面が酸化接触不良をおこし誤報の原因となります。)
- 強電ライン・AC100V配線と小勢力配線はできる限り離して施工してください。
(強電ライン・AC100V配線が小勢力配線の近くにあると誤動作の原因となります。)
- 接続方法に示す機器以外の機器を接続する場合には、当社へご相談ください。
(不適切な接続は誤動作・故障の原因となります。)
- 他社商品との接続は、仕様をよく確認してください。(仕様が合わないと不動作や故障の原因となります。)
- アースは必ず接続してください。(D種(第3種)接地相当以上(100Ω以下)としてください。)
- 感知器配線の終端に終端抵抗器(10kΩ) (付属)を取り付け、終端抵抗器ラベル(付属)を貼り付けてください。また受信機の交換時は、終端抵抗器をご確認ください。
4.3kΩ・25.1kΩ・20kΩも対応可能です。[20kΩ接続時のみ機能設定(ソフト設定)の変更が必要です。(設定マニュアルを参照してください。)] 指定以外の終端抵抗器は使用しないでください。
- 蓄積型感知器および蓄積式中継器は、接続できません。



終端抵抗器ラベル(付属)



■速結端子のご使用方法

- 電線は必ず右記の単線を使用してください。


AC100V	ø1.6～ø2.0
小勢力端子	ø0.9～ø1.2

電線の接続方法


- 速結端子への入線は、1端子あたり、1本にしてください。

注 ●曲がった心線は使用しないでください。
接触不良などを起こし、不動作の原因となります。

AC100V端子 ●ストリップゲージに合わせて電線被覆を12mmむき、①心線を奥まで確実に差し込む。





小勢力端子 ●ストリップゲージに合わせて電線被覆を10mmむき、①心線を奥まで確実に差し込む。



電線のはずし方

①電線を速結端子と水平にして、②ドライバー(小)で解除ボタンを押しながら、③電線を引き抜く。




導通確認のしかた

小勢力端子は、テスター孔にテスター棒を差し込めば結線したまま導通確認ができます。


3. 機能設定

注 そのほかの機能設定については付属の設定マニュアルを参照してください。

- 「点検時音響(地区音響)鳴動設定」「点検時音響(主音響)鳴動設定」「あき回線登録スイッチ」について設定します。



●図は露出型20回線の場合



1 機能設定スイッチ

■点検時音響(地区音響)の設定

- 感知器・発信機の作動試験時に地区音響の鳴動回数により試験している回線を知らせる機能です。(取扱説明書(点検・施工される皆様へ)参照)

出荷時設定

「未使用」側
(点検時音響(地区音響)鳴動なし)

■点検時音響(主音響)の設定

- 感知器・発信機の作動試験時に主音響で試験している回線を知らせる機能です。
(取扱説明書(点検・施工される皆様へ)参照)

出荷時設定

「未使用」側
(点検時音響(主音響)鳴動なし)

2 あき回線登録スイッチ

- すべての結線が完了後、通電し、警戒中の状態にしたあと、本体内部のあき回線登録スイッチを1秒以上押してください。これであき回線はすべて登録されます。

- 一斉試験をしてあき回線が、確実に登録されたか確認してください。

(取扱説明書(点検・施工される皆様へ)参照)

もし使用回線表示試験のときに感知器および発信機の接続回線であるにもかかわらず、その地区灯が消灯している場合はその回線はあき回線に登録されています。結線を確認し、あき回線登録スイッチを再度押して使用回線にしてください。

注 ●受信機の電源を「切(OFF)」側にした場合でも登録は解除されません
が、終端抵抗器の有無に関係なく、火災動作させた場合は、その回線のあき回線登録は自動的に登録解除されます。

出荷時設定

全回線使用回線

■全回線あき回線登録を解除する場合(設定内容を出荷時の状態にする場合)

- 点検スイッチを1秒以上押している状態(点検灯点滅)であき回線登録スイッチを1秒以上押してください。

4. 取付方法

露出型の場合

1 取付位置を決め、取付用プラグボルトを打ち込む。

- プラグボルト(M6)(市販品)の打ち込みと、配線を引き込む位置は下記の取付寸法図のとおりです。
- 中央上部のプラグボルトは、露出型受信機の取り付け時の位置決め用としてご利用ください。
- この商品の取付穴寸法は $\phi 10$ です。
- 露出型受信機の底上げは、19.8mmです。
- 扉の開閉角度は 180° です。

注 本体の操作スイッチ部が床面から800mm~1500mmの位置になるように取り付けてください。図1参照

取付寸法図






図1



露出配線する場合

上から見た図




警告

入線孔をあける場合は、金属片が本体内部に入りこまないよう注意して行ってください。金属片が本体内部に入ると、機器の故障の原因となります。

丸型配管使用時

- ポンチ穴に穴あけ加工を行ってください。
- 穴径は $\phi 25\text{mm}$ 以下としてください。

メタルモール使用時



A型ノックアウトを切り取る場合



- B型ノックアウトや本体が変形・破損しないようにウエスなどをかぶせ、その上からペンチではさんでください。
- つなぎ部近くをペンチなどで左右片側ずつ切り取ってください。
(図は左側のつなぎ部を切り取る場合)

2 入線を行う。

●AC100V配線と小勢力配線は分割して入線してください。

3 プラグボルト3ヵ所で本体を壁面に固定する。

注 床面に対し、垂直になるように取り付けてください。傾斜角が大きいと受信機の扉の開き方が悪くなる場合があります。

4 配線する。※「全体の接続方法」参照

5 交流電源スイッチを「入(ON)」側にする。

6 電池のコネクタを取り付ける。

7 本体の扉を閉める。

(取扱説明書は本体内部の説明書ホルダーに入れてください。)

⚠ 注意

●受信機の扉の開閉にはご注意ください。
180°以上、扉を開けると扉の変形や
他の物品を破損するおそれがあります。





図2



●電池固定バンドで電池を固定し、リード線押さえ
に電池のリード線をはさみ込んでください。

電池固定バンド
電話機固定バンド
電話機
[施工後、電話固定バンド
で取り付けてください。
図2参照]

電池
[施工後、電池固定バンド
で取り付けてください。
図2参照]

埋込型内器の場合



- 本体の操作スイッチ部が床面から800mm~1500mmの位置になるように取り付けてください。

図1参照

取付寸法図

●埋込ボックス1型(NBY401FJA01)の場合





図1




1 入線を行う。

- AC100V配線と小勢力配線は分割して入線してください。

2 埋込ボックス(別売)を取り付ける。

- 埋込ボックス1型(NBY401FJA01)を使用してください。

- 注**
- 上下を間違わないように埋込ボックス内の表示マーク(上↑)が上にくるように取り付けてください。
 - 床面に対し、垂直になるように取り付けてください。傾斜角が大きいと受信機の扉の開き方が悪くなる場合があります。
 - 扉の開閉角度は110°です。

3 埋込ボックス(別売)のB部に引っ掛け用ネジを取り付け、本体の扉を開け、A部を引っ掛け用ネジに引っ掛ける。**4 取付ネジ(4ヵ所)は、初めに仮止めする。****5 本体の取付ネジ穴4ヵ所は、すべて長穴(5.5×14)となっていますので、埋込ボックス側面に本体枠側面を合わせながら、取付ネジおよび引っ掛け用ネジをしめつけてください。****6 配線する。※「全体の接続方法」参照****7 交流電源スイッチを「入(ON)」側にする。****8 電池のコネクタを取り付ける。****9 本体の扉をしめる。(取扱説明書は本体内部の説明書ホルダーに入れてください。)**

5. 全体の接続方法


警告	必ず守る	<p>AC100V用電源端子は確実に差し込む。 差し込みが不十分な場合、発熱するおそれがあり、火災や焼損の原因となります。</p> <p>速結端子は確実に差し込む。 差し込みが不十分な場合、不動作の原因となります。</p> <p>電源(AC100V)を切り、電池を取りはずした状態で施工する。 活線工事は感電や発熱・故障の原因となります。</p> <p>強電ライン・AC100V配線と小勢力配線はできる限り離して施工する。 強電ライン・AC100V配線が小勢力配線の近くにあると誤動作の原因となります。</p>
	禁止	<p>小勢力端子にAC100V用電源線を接続しない。 発火・発煙の原因となります。</p>


注 非常放送設備を設置しない場合または非常放送中に地区音響を停止しない場合は、必ず終端抵抗器を受信機の非常放送地区音響停止端子(EB+-EB-)間に接続してください。

非常放送地区音響停止端子(EB+-EB-)間に終端抵抗器が接続されていないとトラブル灯が点滅し、液晶表示部に「トラブルEBダンセン」が表示されます。

●回線種別が「警報 自己保持」回線の場合、自己保持するまで最小入力時間は1秒以上かかります。

受信機





6. 接続個数

建物のリニューアル時などで受信機を交換する場合は、地区音響装置・表示灯・感知器・総合盤の電源容量が不足する場合があります。交換前に必ず、現在接続されている地区音響装置・表示灯・感知器・総合盤の消費電流を確認してください。

(地区音響装置・表示灯・感知器・総合盤も、現行品に交換することをおすすめします。)

接続機器		接続個数
地区音響装置	DC24V 10mA	30コまで
	DC24V 30mA	10コまで
表示灯	発光ダイオードタイプ (AC・DC24V 9mAタイプ)	46コまで
	発光ダイオードタイプ (AC・DC24V 21mAタイプ)	20コまで
	白熱球タイプ (30V 2Wタイプ)	7コまで
増設スピーカー	光る増設スピーカー(WQN970W) (パナソニック(株)製)	3コまで
	増設スピーカー(EC95352) (パナソニック(株)製)	1コまで

接続機器	接続個数	
	終端抵抗器設定が 5.1kΩ／10kΩ (※1)	終端抵抗器設定が 20kΩ (※2)
感知器 (1回線当たり)	A 熱(電子式自己保持型)	80コまで
	B 煙(NSS207)	30コまで
	C 煙(HSS208)	20コまで
	D 光電式分離型	1セットまで
	E 炎(NSF904)	4コまで
	F 熱電対検出器	4コまで

終端抵抗器設定が「5.1kΩ／10kΩ」時

- 注** ●上記の感知器が混在する場合は、下記の方程式により接続数を決めてください。
$$A + \frac{8}{3}B + 4C + 20(E + F) \leq 80, D = 1$$

●光電式分離型感知器と他の感知器との混在接続はできません。
●熱感知器(接点式熱感知器・差動式分布型感知器(空気管式))は、
1回線当たりの接続数の制限はありません。

終端抵抗器設定が「20kΩ」時

- 注** ●上記の感知器が混在する場合は、下記の方程式により接続数を決めてください。
$$A + \frac{8}{3}B + 4C \leq 20$$

●光電式分離型感知器は接続はできません。
●熱感知器(接点式熱感知器・差動式分布型感知器(空気管式))は、
1回線当たりの接続数の制限はありません。

※1(出荷時設定)

回線ごとに4.3kΩと5.1kΩと10kΩの終端抵抗器は混在可能です。

※2


20kΩの終端抵抗器を接続する場合は、終端抵抗器設定を「20k」に変更してください。(設定マニュアル参照)
また、全回線で20kΩの終端抵抗器を使用してください。

7. 地区ベルとの接続




- 必ず受信機の地区ベル接続容量以内でご使用ください。
- 建物のリニューアル時などで受信機を交換する場合は下記内容にご注意ください。
 - 地区ベルの駆動方式が電磁式でないことを確認してください。
電磁式の場合は、受信機の内部回路を破壊するおそれがあります。
- 非常放送／地区音響切替設定を「ベル」に設定してください。(出荷時設定：「ベル」)
(設定マニュアル参照)

[1]一斉鳴動




[2]ブロック鳴動



鳴動設定については設定マニュアル(感知器回線の取付階設定(地区音響鳴動設定))を
参照してください。

[3]出火階・直上階鳴動

※地下階がない場合は、B1端子を使用しないでください。



鳴動設定については設定マニュアル(感知器回線の取付階設定(地区音響鳴動設定))を
参照してください。

8. 非常放送設備との接続



- 一斉鳴動移行時間(TC)の設定は「移行しない」に設定してください。(設定マニュアル参照)
- 接続後は受信機の電源を入れてから非常放送設備の電源を入れてください。
- 絶縁抵抗試験をするときは、非常放送設備の内部回路が破損するおそれがありますので、必ず非常放送設備への配線をはずしてから行ってください。
- 非常放送設備側の接続端子に終端抵抗器10kΩを接続してください。
- EC-EF接点が閉じるのは、発信機発報および感知器発報2回線以上の場合です。
一斉鳴動移行時間(TC)による動作では、EC-EF接点は閉じません。


非常放送設備(音声警報機能付)

- 非常放送／地区音響切替設定を「ヒジョウホウソウ」に設定してください。
(設定マニュアル参照)




鳴動設定については設定マニュアル(感知器回線の取付階設定(地区音響鳴動設定))を参照してください。

【1】地区ベルを接続しない場合



【2】地区ベルを接続する場合(一斉鳴動)




非常放送設備(音声警報機能なし)

- 非常放送／地区音響切替設定を「ベル」に設定してください。(出荷時設定：「ベル」)
(設定マニュアル参照)




鳴動設定については設定マニュアル(感知器回線の取付階設定(地区音響鳴動設定))を参照してください。

【1】一斉鳴動




【2】出火階・直上階鳴動



9. 住宅情報盤との接続



1. 下記内容を必ず変更してください。(設定マニュアル参照)
 - 回線種別設定は「カサイ」に設定、回線別蓄積設定は「OFF」に設定してください。
 - 非常放送／地区音響切替設定を「ベル」に設定してください。(出荷時設定：「ベル」)
 - 一斉鳴動移行時間(TC)の設定は「OFF(移行しない)」に設定してください。
2. 住宅情報盤は受信機の感知器端子(Ln-C)、地区音響端子(Bn-BC)を使用して接続してください。



■住宅情報盤の接続個数

受信機の回線数	地区音響容量	住宅情報盤の接続個数
5・10・15・20回線	300mA	100コまで

10. 住宅情報盤と非常放送設備(音声警報機能付)との接続




1. 下記内容を必ず変更してください。(設定マニュアル参照)

- 回線種別設定は「カサイ」に設定、回線別蓄積設定は「OFF」に設定してください。
- 非常放送／地区音響切替設定を「ベル」に設定してください。(出荷時設定：「ベル」)
- 一斉鳴動移行時間(TC)の設定は「OFF(移行しない)」に設定してください。
- 回線別移信連動設定が出火階出力になるように設定してください。
- 代表移信設定(下図ではFa[01]を自火報感知器代表「カサイ」のみ「ON」に設定し、その他の代表移信種別は「OFF」に設定してください。
- 回線別移信連動停止設定を「ヒジョウホウソウ スイッチ」に設定してください。

2. 住宅情報盤は受信機端子(Ln-C)、地区音響端子(Bn-BC)を使用して接続してください。

3. 非常放送設備(音声警報機能付)との接続は移信用リレーユニット(NBY431□)(□はAまたはB)(別売)が必要です。(コネクタを「I」側から「E」側に変更してください。)



■住宅情報盤の接続個数

受信機の回線数	地区音響容量	住宅情報盤の接続個数
5・10・15・20回線	300mA	100コまで

11. 副受信機との接続


■P型1級副受信機(NYI403FKB□□H)(□□は回線数)(別売)の場合

- 副受信機に付属の移信用リレーユニットを使用し、付属の施工説明書にしたがって接続してください。

■既設のP型1級用副受信機(HYI403FKA□□H)の場合


- 移信用リレーユニット(NBY431□)(□はAまたはB)(別売)をお買い求めいただき、付属の施工説明書にしたがって接続してください。

(1)一斉鳴動(BL+)出力時のみ副受信機音響を鳴動する場合




(2)警報入力時など自火報感知器発報以外の要因でも副受信機を鳴動させたい場合

- 下記項目を設定変更してください。(設定マニュアル参照)
- 代表移信設定の「Fa[* *]」(下図の場合[04])」を「フクジュシンキ」のみ「ON」にしてください。
(「フクジュシンキ」設定時は移信停止スイッチ操作では出力停止はしません。)




12. 増設スピーカーとの接続

■SP1-SP2端子に接続する場合



■OP(オプション)スイッチを増設スピーカーの停止に使用する場合

※図は代表移信接点①(Fc1-Fa1、Fb1)を使用した場合を示します。



13. 部品などの交換

警告



必ず守る


ヒューズ交換は電源(AC100V)を切り、電池を取りはずした状態で行う。
感電のおそれがあります。

ヒューズは必ず指定のものをご使用する。
指定以外のものを使用した場合、発火・故障の原因となります。

ヒューズの交換

記号	ヒューズ容量	用途
F1(※1)	3.15A	電源一次ヒューズ (マイクロヒューズ)
F2(※1)	3.15A	
F3	5A	電池ヒューズ (ガラス管ヒューズ)

※1：F1・F2のヒューズは交換することができません。



電池の交換


お願い事項

注 電池は、当社受信機専用品(受託評価適合品)を使用してください。

(取扱説明書(ご使用になる皆様へ)
の「■定格・仕様」を参照)


●電池はリサイクル可能な貴重な資源です。
ご使用済の電池は捨てないで、リサイクル
へご協力ください。

●電池の寿命は5年です。取り付け日から5年
をめやすに交換してください。停電時、正常
に機能しない場合があります。




取りはずし方

接続コネクタの両端
をつまみながら抜き、
電池固定バンドを取りはずし、電池を取りはずす。



取り付け方


新しい電池の接続
コネクタを差し込み、電池を本体内
に収納し、電池固定バンドで固定す
る。



地区ラベルの交換

●図は露出型20回線の場合

※扉を開けた状態



①扉をあける。


②地区ラベルを取りはずす。

③地区ラベルの枠内に収まるよう名称を記入する。

④地区ラベルを受信機内に挿入する。


⑤扉をしめる。

取りはずし方




- ①の方向に地区ラベルを上げ、
②の方向に引っ張る。

取り付け方



- 斜線部に地区ラベルを挿入し、地区ラベルの引っ掛け穴を受信機の引っ掛け部に入れてください。

地区ラベル寸法図



図のように裏面に位置決めのための印がついています。表面から薄く見えますので、ご活用ください。

交換用の地区ラベルについては当社へお問い合わせください。


白・橙ラベル(別売)の使用方法

●地区ラベル1シート(5回線分)の内で自火報回線と警報回線が混在する場合に使用してください。

例　自火報回線を3回線分、警報回線に変更した場合

(自火報回線が2回線、警報回線が3回線、混在する場合)


(白 2回線／橙 3回線)



諸警報表示部について


諸警報表示部に付属の諸警報地区窓名称ラベルを貼り付ける。

(諸警報地区窓名称ラベルに希望の名称がない場合、ラベルの枠内に収まるように記入してください。)



OP(オプション)スイッチ用ラベルについて

- 点検用スイッチカバー内にあるOP(オプション)1スイッチ～OP(オプション)4スイッチの下側に付属のOPスイッチ名称ラベルを貼り付ける。
(OPスイッチ名称ラベルに希望の名称がない場合、ラベルの枠内に収まるように記入してください。)



自動火災報知設備専用ラベルについて

- 専用ブレーカーの近くに貼り付けてください。

14.施工後の確認方法

●受信機は、下記の試験をしてください。

取扱説明書(点検・施工される皆様へ)参照

- 火災試験
- 一斉試験
- 電池試験

●接続した感知器は下記の動作試験をしてください。



詳細は、各試験器に付属の取扱説明書を参照してください。

- 熱感知器(差動式・定温式・補償式スポット型)の場合は、加熱試験器で加熱試験をしてください。
- 煙感知器(光電式・イオン化式スポット型)の場合は、加煙試験器で加煙試験をしてください。
- 差動式分布型感知器(空気管式)の場合は、火災作動試験・作動継続試験をしてください。取扱説明書(点検・施工される皆様へ)参照

●絶縁試験をする場合

- 受信機の絶縁試験を行う場合は、非常放送設備への配線をはずしてから行ってください。
- 外部配線相互間の絶縁試験を行う場合は、感知器・終端抵抗器・受信機の外部配線を切り離して行ってください。
また、絶縁抵抗が低下している場合は、周辺機器を破壊するおそれがあるので事前にテスターで抵抗値の確認を行ってください。



NDC 日本ドライケミカル株式会社